

4 X 4 Merkgeregeln

für die tägliche Einsatzprüfung von Geh-Mitgänger Flurförderzeugen

1. Das Gerät allgemein

- Schäden an Gerät und Batterie (Elektrolytstand)
- Antrieb
- Fahrerplatz
- Warneinrichtung
- Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsumkehrschalter am Deichselkopf

2. Das Fahrwerk

- Radschutz, Räder (Lager, Rundlauf)
- Deichsel-Lenkung
- Stellteile
- Bremse

3. Die Hubeinrichtung

- Schäden an Gerät und Batterie (Elektrolytstand)
- Antrieb
- Fahrerplatz
- Warneinrichtung
- Not-Aus-Schalter
- Sicherheitsumkehrschalter am Deichselkopf

4. Die zusätzlichen Einrichtungen

- Anbaugeräte

Mängel sofort dem Vorgesetzten melden!